



SETUP ACER DL

Setup Acer DL 230 V 50 Hz complet pour l'automatisation de portails à vantail coulissant.



Code	Vantail	Motoréducteurs	Fin de course	Setup/Palette
SETUP AC4R DL	400 kg	AC4R DL	Électromécanique	36
SETUP AC6R DL	600 kg	AC6R DL	Électromécanique	36
SETUP AC8R DL	800 kg	AC8R DL	Électromécanique	36
SETUP AC12R DL	1 200 kg	AC12R DL	Électromécanique	36
SETUP AC4RM DL	400 kg	AC4RM DL	Magnétique	36
SETUP AC6RM DL	600 kg	AC6RM DL	Magnétique	36
SETUP AC8RM DL	800 kg	AC8RM DL	Magnétique	36
SETUP AC12RM DL	1 200 kg	AC12RM DL	Magnétique	36

MAXI 2 – P. 120



1 Transmetteur
433,92 MHz - Rolling Code

DES – P. 135



1 Sélecteur à clé pour extérieur

VISIO – P. 138



2 Photocellules pour extérieur

SUNLED 23 – P. 142



1 Clignotant avec antenne
intégrée

RG 1R DL



1 Centrale avec récepteur
intégré

TL – P. 116



1 Plaque signalétique

SETUP ACER DL 042

Setup Acer DL 042 230 V simple pour l'automatisation de portails à vantail coulissant.



Code	Vantail	Motoréducteurs	Fin de course	Setup/Palette
SETUP AC4R DL 042	400 kg	AC4R DL	Électromécanique	36
SETUP AC6R DL 042	600 kg	AC6R DL	Électromécanique	36
SETUP AC8R DL 042	800 kg	AC8R DL	Électromécanique	36
SETUP AC12R DL 042	1 200 kg	AC12R DL	Électromécanique	36
SETUP AC4RM DL 042	400 kg	AC4RM DL	Magnétique	36
SETUP AC6RM DL 042	600 kg	AC6RM DL	Magnétique	36
SETUP AC8RM DL 042	800 kg	AC8RM DL	Magnétique	36
SETUP AC12RM DL 042	1 200 kg	AC12RM DL	Magnétique	36

MAXI 2 – P. 120



2 Transmetteurs
433,92 MHz - Rolling Code

VISIO – P. 138



2 Photocellules pour extérieur

SUNLED 23 – P. 142



1 Clignotant avec antenne
intégrée

RG 1R DL



1 Centrale avec récepteur
intégré

TL – P. 116



1 Plaque signalétique