



SETUP ACER DL

Setup Acer DL 230 V 50 Hz komplett,
für die Automatisierung von Schiebetoren.



Produktcode	Flügel	Getriebemotoren	Endanschläge	Setup / Palette
SETUP AC4R DL	400 kg	AC4R DL	Elektromechanisch	36
SETUP AC6R DL	600 kg	AC6R DL	Elektromechanisch	36
SETUP AC8R DL	800 kg	AC8R DL	Elektromechanisch	36
SETUP AC12R DL	1200 kg	AC12R DL	Elektromechanisch	36
SETUP AC4RM DL	400 kg	AC4RM DL	Magnetisch	36
SETUP AC6RM DL	600 kg	AC6RM DL	Magnetisch	36
SETUP AC8RM DL	800 kg	AC8RM DL	Magnetisch	36
SETUP AC12RM DL	1200 kg	AC12RM DL	Magnetisch	36

MAXI 2 – S. 120



1 Sender
433,92 MHz - Rolling Code

DES – S. 135



1 Schlüsselwahlschalter für
Außenbereiche

VISIO – S. 138



1 Paar Fotozellen für
Außenbereiche

SUNLED 23 – S. 142



1 Blinklicht mit integrierter
Antenne

RG 1R DL



1 Steuerzentrale mit
integriertem Empfänger

TL – S. 116



1 Hinweisschild

SETUP ACER DL 042

Setup Acer DL 042 230 V einfach,
für die Automatisierung von Schiebetoren



Produktcode	Flügel	Getriebemotoren	Endanschläge	Setup / Palette
SETUP AC4R DL 042	400 kg	AC4R DL	Elektromechanisch	36
SETUP AC6R DL 042	600 kg	AC6R DL	Elektromechanisch	36
SETUP AC8R DL 042	800 kg	AC8R DL	Elektromechanisch	36
SETUP AC12R DL 042	1200 kg	AC12R DL	Elektromechanisch	36
SETUP AC4RM DL 042	400 kg	AC4RM DL	Magnetisch	36
SETUP AC6RM DL 042	600 kg	AC6RM DL	Magnetisch	36
SETUP AC8RM DL 042	800 kg	AC8RM DL	Magnetisch	36
SETUP AC12RM DL 042	1200 kg	AC12RM DL	Magnetisch	36

MAXI 2 – S. 120



2 Sender
433,92 MHz - Rolling Code

VISIO – S. 138



1 Paar Fotozellen für
Außenbereiche

SUNLED 23 – S. 142



1 Blinklicht mit integrierter
Antenne

RG 1R DL



1 Steuerzentrale mit
integriertem Empfänger

TL – S. 116



1 Hinweisschild