



SETUP ACER DL

Setup Acer DL 230V 50Hz completo para la automatización de cancelas de hoja corredera.



Código	Hoja	Motorreductores	Tope	Setup / Palé
SETUP AC4R DL	400 kg	AC4R DL	Electromecánico	36
SETUP AC6R DL	600 kg	AC6R DL	Electromecánico	36
SETUP AC8R DL	800 kg	AC8R DL	Electromecánico	36
SETUP AC12R DL	1200 kg	AC12R DL	Electromecánico	36
SETUP AC4RM DL	400 kg	AC4RM DL	Magnético	36
SETUP AC6RM DL	600 kg	AC6RM DL	Magnético	36
SETUP AC8RM DL	800 kg	AC8RM DL	Magnético	36
SETUP AC12RM DL	1200 kg	AC12RM DL	Magnético	36

MAXI 2 – Pág. 120



1 Transmisor
433,92 MHz - Rolling Code

DES – Pág. 135



1 Selector de llave para
exteriores

VISIO – Pág. 138



1 Par de fotocélulas para
exteriores

SUNLED 23 – Pág. 142



1 Intermitente con antena
integrada

RG 1R DL



1 Central con receptor integrado

TL – Pág. 116



1 Placa de señalización

SETUP ACER DL 042

Setup Acer DL 042 230V simple para la automatización de cancelas de hoja corredera.



Código	Hoja	Motorreductores	Tope	Setup / Palé
SETUP AC4R DL 042	400 kg	AC4R DL	Electromecánico	36
SETUP AC6R DL 042	600 kg	AC6R DL	Electromecánico	36
SETUP AC8R DL 042	800 kg	AC8R DL	Electromecánico	36
SETUP AC12R DL 042	1200 kg	AC12R DL	Electromecánico	36
SETUP AC4RM DL 042	400 kg	AC4RM DL	Magnético	36
SETUP AC6RM DL 042	600 kg	AC6RM DL	Magnético	36
SETUP AC8RM DL 042	800 kg	AC8RM DL	Magnético	36
SETUP AC12RM DL 042	1200 kg	AC12RM DL	Magnético	36

MAXI 2 - Pág. 120



2 Transmisores
433,92 MHz - Rolling Code

VISIO - Pág. 138



1 Par de fotocélulas para exteriores

SUNLED 23 - Pág. 142



1 Intermitente con antena integrada

RG 1R DL



1 Central con receptor integrado

TL - Pág. 116



1 Placa de señalización