

# SETUP DEUS 24V

24V



Setup DEUS 24V completo per l'automazione di cancelli ad anta scorrevole.

Codice	Anta	Motoriduttori	Finecorsa	Setup / Pallet
SETUP DEUS 4 HP	400 Kg	DEUS 4 HP	Doppio Encoder	48
SETUP DEUS 6 HP	600 Kg	DEUS 6 HP	Doppio Encoder	48
SETUP DEUS 4 HS	400 Kg	DEUS 4 HS	Doppio Encoder	48

## MAXI 2 - Pag. 120



1 Trasmittitore  
433,92 MHz  
LIFE Rolling  
Code

## DES - Pag. 135



1 Selettore  
a chiave da  
esterno

## VISIO - Pag. 138



1 Coppia  
di fotocellule  
da esterno

## SUNLED 24 - Pag. 142



1 Lampeggiante  
con antenna  
integrata

## CT1 24



1 Centrale  
con ricevitore  
integrato

## TL - Pag. 116



1 Tabella  
segnaletica

Codice	Anta	Motoriduttori	Finecorsa	Setup / Pallet
SETUP DEUS 4 HP 042	400 Kg	DEUS 4 HP	Doppio Encoder	48
SETUP DEUS 6 HP 042	600 Kg	DEUS 6 HP	Doppio Encoder	48
SETUP DEUS 4 HS 042	400 Kg	DEUS 4 HS	Doppio Encoder	48

## MAXI 2 - Pag. 120



2 Trasmittitori  
433,92 MHz  
LIFE Rolling  
Code

## VISIO - Pag. 138



1 Coppia  
di fotocellule  
da esterno

## SUNLED 24 - Pag. 142



1 Lampeggiante  
con antenna  
integrata

## CT1 24



1 Centrale  
con ricevitore  
integrato

## TL - Pag. 116



1 Tabella  
segnaletica

Codice	Anta	Motoriduttori	Finecorsa	Setup / Pallet
SETUP DEUS 4 HP EASY	400 Kg	DEUS 4 HP	Doppio Encoder	48
SETUP DEUS 6 HP EASY	600 Kg	DEUS 6 HP	Doppio Encoder	48
SETUP DEUS 4 HS EASY	400 Kg	DEUS 4 HS	Doppio Encoder	48

## MAXI 2 - Pag. 120



2 Trasmittitori  
433,92 MHz  
LIFE Rolling  
Code

## CT1 24



1 Centrale  
con ricevitore  
integrato