



SETUP OPTIMO

OP3 UNI DL - OP5 UNI DL



Setup Optimo OP3 UNI DL - OP5 UNI DL 230V 50Hz
per l'automazione di cancelli a due ante a battente.

Codice	Anta	Motoriduttori	Setup / pallet
SETUP OP3 UNI DL	3 m	OP3 UNI	18
SETUP OP5 UNI DL	5 m	OP5 UNI	18

MAXI 2 - Pag. 120 **DES** - Pag. 135 **VISIO** - Pag. 138 **SUNLED 23** - Pag. 142



1 Trasmittitore
433,92 MHz LIFE
Rolling Code



1 Selettore
a chiave da
esterno



1 Coppia
di fotocellule
da esterno



1 Lampeggiante
con antenna
integrata

GE UNI RS DL



1 Centrale
con ricevitore
integrato



TL - Pag. 116

1 Tabella
segnaletica

Codice	Anta	Motoriduttori	Setup / pallet
SETUP OP3 UNI DL 042	3 m	OP3 UNI	18
SETUP OP5 UNI DL 042	5 m	OP5 UNI	18

MAXI 2 - Pag. 120



2 Trasmittitori
433,92 MHz
LIFE Rolling
Code

VISIO - Pag. 138



1 Coppia
di fotocellule
da esterno

SUNLED 23 - Pag. 142



1 Lampeggiante
con antenna
integrata

GEUNI RS DL



1 Centrale
con ricevitore
integrato

TL - Pag. 116



1 Tabella
segnaletica

Codice	Anta	Motoriduttori	Setup / pallet
SETUP OP3 UNI DL EASY	3 m	OP3 UNI	18
SETUP OP5 UNI DL EASY	5 m	OP5 UNI	18

MAXI 2 - Pag. 120



2 Trasmittitori
433,92 MHz LIFE
Rolling Code

GE UNI RS DL - Pag. 116



1 Centrale
con ricevitore
integrato

SETUP OPTIMO

OP3 SKYLINE UNI DL



Setup OPTIMO OP3 SKYLINE UNI DL 230V completo per l'automazione
di cancelli a due ante a battente fino a 3 metri.

Codice	Anta	Motoriduttori	Setup / pallet
SETUP OP3 SKYLINE UNI DL	3 m	OP3 SKYLINE UNI	18

MAXI 2 - Pag. 120 **DES** - Pag. 135 **VISIO** - Pag. 138 **SUNLED 23** - Pag. 142



1 Trasmittitore
433,92 MHz LIFE
Rolling Code



1 Selettore
a chiave da
esterno



1 Coppia
di fotocellule
da esterno



1 Lampeggiante
con antenna
integrata

GE UNI RS DL



1 Centrale
con ricevitore
integrato

TL - Pag. 116



1 Tabella
segnaletica

Codice	Anta	Motoriduttori	Setup / pallet
SETUP OP3 SKYLINE UNI DL 042	3 m	OP3 SKYLINE UNI	18

MAXI 2 - Pag. 120



2 Trasmittitori
433,92 MHz
LIFE Rolling
Code

VISIO - Pag. 138




1 Coppia
di fotocellule
da esterno

SUNLED 23 - Pag. 142



1 Lampeggiante
con antenna
integrata

GEUNI RS DL



1 Centrale
con ricevitore
integrato

TL - Pag. 116



1 Tabella
segnaletica

Codice	Anta	Motoriduttori	Setup / pallet
SETUP OP3 SKYLINE UNI DL EASY	3 m	OP3 SKYLINE UNI	18

MAXI 2 - Pag. 120



2 Trasmittitori
433,92 MHz LIFE
Rolling Code

GE UNI RS DL - Pag. 116



1 Centrale
con ricevitore
integrato



SETUP OPTIMO

OP224 UNI DL

24V



Setup Optimo SKYLINE UNI DL 230V completo per l'automazione di cancelli a due ante a battente fino a 3 metri.

Codice	Anta	Motoriduttori	Setup / pallet
SETUP OP224 UNI DL	2.50 m	OP224 UNI	18

MAXI 2 – Pag. 120 **DES** – Pag. 135 **VISIO** – Pag. 138 **SUNLED 24** – Pag. 142



1 Trasmettitore
433,92 MHz
LIFE Rolling
Code



1 Selettore
a chiave da
esterno



1 Coppia
di fotocellule
da esterno



1 Lampeggiante
con antenna
integrata

GE UNI 24R DL2

TL – Pag. 116



1 Centrale
con ricevitore
integrato



1 Tabella
segnaletica

Codice	Anta	Motoriduttori	Setup / pallet
SETUP OP224 UNI DL 042	2.50 m	OP224 UNI	18

MAXI 2 – Pag. 120 **VISIO** – Pag. 138 **SUNLED 24** – Pag. 142 **GEUNI24R DL2**



2 Trasmettitori
433,92 MHz
LIFE Rolling
Code



1 Coppia
di fotocellule
da esterno



1 Lampeggiante
con antenna
integrata



1 Centrale
con ricevitore
integrato

TL – Pag. 116



1 Tabella
segnaletica

Codice	Anta	Motoriduttori	Setup / pallet
SETUP OP224 UNI DL EASY	2.50 m	OP224 UNI	18

MAXI 2 – Pag. 120

GE UNI 24R DL2




2 Trasmettitori
433,92 MHz LIFE
Rolling Code



1 Centrale
con ricevitore
integrato

Estendi il tuo movimento.



Sistemi di automazione facili da installare capaci di garantire estrema sicurezza.